

Használati utasítás világos pólóra vasalható fóliához

Egyedi vasalható fólia nyomtatása pólóra és más ruházati cikkekre.

Útmutató lépésről-lépésre a vasalható fólia tervezéséhez, nyomtatásához és vasalásához

világos textíliákra. Készítsen pólókat, kötényeket, asztalterítőket, szalvétákat, táskákat és

még sok egyéb ruhadarabot saját képeivel, szövegeivel vagy fotóival. Az optimális eredmény érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

Fontos információ:

Alkalmos minden világos színű pamut vagy pamut/poliészter szövethöz, de nem alkalmas olyan nyúlékony textíliákhoz, mint az elasztán. Felhívjuk figyelmét, hogy az Avery Zweckform külön terméket kínál sötét színű textíliákhoz!

- Kérjük, hogy az új textíliákat mossa ki a transzfer alkalmazása előtt, mivel kis mennyiségű vegyszer jelen lehet a szöveten, és ez negatívan befolyásolhatja az eredményt.
- Ha lehetséges, még ugyanazon a napon nyomtasson és vasaljon.
- Alkalmos minden szabványos tintasugaras nyomtatóhoz.
- A transzferkép nem hivatott ellenállni a normál igénybevételén kívüli nyújtásnak vagy szakításnak.
- A póló transzfer ideális tárolása szobahőmérsékleten (kb. 20°C) és 50% relatív páratartalom mellett ajánlott.
- Kérjük, hogy a megmaradt póló transzfereket az eredeti csomagolásában tárolja.
- Ha a nyomtatott ruhadarabot ajándékba szánja, kérjük, csatolja hozzá a jelen útmutató egy példányát!

Útmutató

1.



1. Tervezés (1. ábra):

Tervezze meg saját mintáját az ingyenes Avery Zweckform Design&Print online szoftver segítségével a C9405 vagy MD1001 szoftverköd használatával. Az ingyenes szoftvert a www.avery-zweckform.hu/print oldalon találja. Alternatívaként elkészítheti saját képét a 210 mm x 297 mm-es átvitelhez.

Ha nem a Design&Print szoftvert használja, akkor a nyomtatás előtt meg kell fordítania a képet („tükrözés” vagy „fordított kép”) (olvasa el a nyomtatót kézikönyvét). A Design & Print automatikusan megfordítja a képét.

2.



2. Nyomtatás (2. ábra):

Nyomtatóbeállítások: normál papír/szabványos/nagy felbontású. NE válassza az „átvitel” lehetőséget, mert a kép automatikusan tükrözként kerül kinyomtatásra (a képet a tervezéskor kell tükrözni)!

Végezzen próbanyomtatást sima papírra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kép és a szöveg fordítottan jelenik meg a nyomtatáskor. Egyenként adagolja a póló fóliát a nyomtatóba. Kérjük, hagyja a kinyomtatott képet kb. 10 percig száradni.

3.



3. Vágás (3. ábra):

Vágja ki a mintát, úgy, hogy a kép körül egy keskeny peremet hagyjon. A széleket tartsa lekerekítve, hogy elkerülje az éles sarkokat, amelyek vasaláskor vagy mosáskor leválhatnak.

4.



4. Felület előkészítése (4. ábra):

Használjon egy kemény, sima és hőálló felületet. Ne használjon vasalódeszkát, mivel az túl puha, ami azt eredményezheti, hogy nem tud elegendő nyomást kifejteni.

Figyelem! Állítsa a vasalót a pamut/vászon legmagasabb hőmérsékletére (max. 170°C) és gőz nélküli vasalásra, majd várja meg, amíg a vasaló eléri a kívánt hőmérsékletet.

Terítsen egy párnahuzatot vagy más hasonló anyagot a felületre, és alaposan vasalja ki, hogy sima és gyűrődésmentes felületet kapjon. Majd fektesse a pólót vagy ruhadarabot a párnahuzatra.

(Vasalás során győződjön meg arról, hogy a helyiség jól szellőzik).

5.



5. Felhelyezés (5. ábra):

Figyelem! Kérjük, gondoskodjon arról, hogy egy felnőtt vasalja fel a transzferfóliát!

Helyezze a transzferfóliát a nyomtatott oldallal lefelé a pólóra a kívánt helyre.

Majd egyenletes mozdulatokkal, nagy nyomást alkalmazva alaposan vasalja ki az egész mintát. A hő és a nyomás különösen fontos a kép kiváló minőségének biztosítása érdekében.

Vasalási idő: Körülbelül ½ perc egy 10 x 15 cm méretű kép esetében, körülbelül 1 ½ perc egy fél A4-es oldal esetében és körülbelül 3 perc egy teljes A4-es oldal esetében. Kérjük, különösen ügyeljen a szélekre és a sarkokra!

6.



6. Felvasalás (6. ábra):

A vasalás után vegye le a textilt a párnahuzatról.

(Így sokkal gyorsabban lehűl), és hagyja hűlni legalább 2 percig.

7.



7. Transzferhordozó papír eltávolítása (7. ábra):

Óvatosan húzza le a transzferhordozó papírt a saroktól kezdve a képről, vigyázva, hogy ne szakadjon el. Ha a kép elkezd felemelkedni, az azt jelenti, hogy nem alkalmazott elég nyomást vagy hőt. Helyezze fel újra a transzferpapírt (vagy használjon sütőpapírt), majd vasalja újra a képet, a szélekre és a sarkokra összpontosítva.

Jó szórakozást a házi készítésű pólójához!

Kezelési útmutató

Javasoljuk, hogy a pólót viselés előtt mossuk és vasaljuk ki! Vasaláskor kérjük, tegyen egy darab sütőpapírt a kép felszínére -, így puhább lesz, és a nyomtatott kép még jobban rögzül.

- Csak a nyomtatást követő 24 óra elteltével mossuk ki!
- Mosáskor kérjük, fordítsa ki, és hideg (30°C) programon mosógépben mossa!
- Válasszon olyan centrifugálási programot, amelynek fordulatszáma nem haladja meg a 800-1.000 fordulatot!
- Használjon szabványos, színekimélő mosószert! Ne használjon klóros fehérítőt! Ne tisztítsa száraz tisztítással!
- A színvesztés elkerülése érdekében azonnal vegye ki a ruhadarabot a mosógépből!
- Ne szárítsa szárítógépben!
- A kép élénk színeinek megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a képet fedje le sütőpapírral, és minden mosási ciklus után vasalja ki a lefedett felületet! Ez újra felmelegíti a fóliát, hogy felfrissítse a színeket, és a laza foltokat újra a szövethez rögzítse!
- Soha ne érintse meg a nyomtatott képet közvetlenül a vasalóval! Mindig fedje le sütőpapírral!